

レクサスSC/GS/IS、30/31セルシオ、40ソアラ、186マジェスタ、184、204クラウン用
CTRA(B)10971、TRA(B)10971 装着時および、
レクサスIS-F前期・後期兼用 CTRA(B)、TRA(B)9520 装着時のデフキャリア加工要領の説明書

【ご注意】 IS-F前期モデル(～2009. 7)にTRA(B)9520を組み込む場合は、下図のようにデフキャリア内部側面を追加加工する必要がありますが、IS-F後期モデル(2009. 8～)に装着する場合、このデフキャリアの追加加工は不要です。

- C型穴用止め輪(穴径 101mm用)を着脱する工具をご準備ください。
- これ以外に、従来どおりファイナルギヤのバックラッシュ、プリロード、歯当り調整用シム類、ベアリング類、ガスケット、LSDオイル等のご準備をお願いします。



ご注意:C型穴用止め輪をはずし難い場合は、左写真の特殊工具をご準備ください。

トヨタ純正 特殊工具
09571-50010

■デフキャリアの加工方法

- 1 削り粉がピニオンギヤやベアリング部に付着したり傷つけないように保護してください。
- 2 ベアリング挿入部などを傷つけないように保護してください。
- 3 下図のように左右両側の肉をベビーグラインダー、リューターなどを使用して削り取ってください。サイドベアリングとリングギヤを取り付けたLSDがデフキャリア内に挿入できるまで削り取る必要があります。

